

Integrintikaulus alittaa suojaetäisyydet lautoihin. Tarkista suojaetäisyydet kiukaan ohjeesta ennen asennusta. Lauderunkoihin suojaetäisyys **F** kiukaan suojaetäisyyden mukaan.

Asennus:

1. Leikkaa lautoihin 420mm aukko.
2. Tiputa kaulus aukkoon.
3. Asenna kiuas paikoilleen keskitetysti.

Lauderungon ja kauluksen väliin (**F**) minimissään 70-125mm rako riippuen kiuasmallista ja kauluksen asennuskorkeudesta. Tarkista suojaetäisyys ohjeesta.

Maksimiasennuskorkeus (**G**) - 850mm kaikissa kiuasmalleissa.

Kauluksen mitat:

Ulkohalkaisija 440mm

Sisähalkaisija 410mm

Korkeus 45mm

