

Integroitikaulus alittaa suojaetäisyydet joissain tapauksissa. Tarkista suojaetäisyydet kiukaan ohjeesta ennen asennusta.

Asennus:

1. Leikkaa lautoihin 410x410mm aukko.
2. Tiputa kaulus aukkoon.
3. Asenna kiuas paikoilleen suojaetäisyydet sivuseiniin huomioiden.

Lauderungon ja kauluksen väliin minimissään 10mm rako. Katso havainnekuva alhaalta. Maksimiasennuskorkeus 750mm.

Kauluksen mitat:

Leveys/Syvyys 450mm

Korkeus 105mm

